



## 1 PRÉPARER LE RANGE-VÉLO

- Placez les rosaces dans les douilles de manière à ce que leurs ouvertures circulaires soient orientées vers l'intérieur et alignées avec les vis de serrage prémontées.
- Glissez le range-vélo dans les ouvertures rectangulaires ; le cas échéant, les vis de serrage peuvent être légèrement desserrées.
- Fixez le range-vélo en serrant les vis.

## 2 MONTER LE RANGE-VÉLO

- ① Préparez une fondation suffisamment large ; prenez en compte la capacité de drainage.  
Posez le range-vélo préparé dans les cavités et fixez-le d'aplomb. Les bords inférieurs des rosaces doivent se trouver au niveau du sol.
- ② Coulez la fondation avec du béton approprié.

### Enlever le range-vélo

- Desserrez les vis jusqu'à ce que l'arceau peut être retiré.  
Un léger coup sur la vis desserre le blocage à l'intérieur de la douille de sol.
- Retirez l'arceau avec les rosaces.
- Apposez des capots de protection (disponibles séparément) et fixez-les avec des vis.

