STADTMOBILIAR MIT 3P-TECHNOLOGIE

Ausbau von Pollern ohne Trennung der Einzelteile



SPANNKEGELSATZ LÖSEN Schraube im Spannkegel nur so weit lösen, bis der Spannkegelsatz locker ist Poller evtl. etwas bewegen, damit sich fest sitzende Teile lösen können





