



1 BODEN VORBEREITEN

- Das Fundament oder Kronenbohrung gemäß der Bügelbreite messen
- Bügelfüße werden mittig in Fundament eingesetzt
- Das \varnothing Fundament ca. 100 mm breit anlegen
- Die Bohrtiefe sollte min. 300mm betragen

2 ANLEHNBÜGEL EINBETONIEREN

- Betonklasse sollte je nach Untergrund und Vorgabe ausgewählt werden damit eine ideale Haltbarkeit garantiert ist

