

Absperrpfosten 3.070-5 Montageanleitung

1. Fundament ausheben
2. Dränage so aufbauen, das eintretendes Wasser in den Untergrund abfließen kann
3. Untere Bremslasche gut im Betonfundament verankern
4. Bodenhülse einsetzen, ca. 3-5 mm herausragen lassen, ausrichten und fertig einbetonieren

