



- A** **Optionale Seitenablage**
(z. B. für Grillwerkzeuge und Gewürze)

SICHERUNGSSTIFT:

Der Sicherungsstift wird durch das Loch im Boden der Grillbox, dann durch die beiden Löcher im oberen Teil der Basis und schließlich durch das zweite Loch in der Grillbox gesteckt. Zum Schluss wird der Grill um 360 Grad gedreht, um die Grillbox am Sockel zu befestigen.

HINWEIS:

Die örtlichen Bodenverhältnisse können ein größeres Fundament erfordern